(AQ-S29)

1

3



取扱説明書

※作り始める前に、この取扱説明書をよくお読みください。 。 読み終わった後は、大切に保管してください。(保護者の芳とお読みください。)

アクアビーズアートは 食べ物ではありません。 □に入れないで ください。



ビーズの色みは生産ロットにより、多少 異なる場合がありますが、ご了承ください。 ビーズには「苦味」がついています

●ビーズには小さなお字様の誤飲を防ぐ 目的で「苦味」をつけてあります。

●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して いる場合がありますので、せっけんなどで しっかりと手を洗ってください。

※苦味の成分は健康に影響のない成分 (デナトニウムペンゾエイト)を使用しています。



①テーブル・・・・・・1個 ②パレット・・・・・・・1個

⑤アクアビーズアートペン・・・1家

のイラストシート・・・・4種×各1枚

⑥ケース・・・・・・・1個 **②**きりふき・・・・・・・1個

ピンク・・・・約110個 みずいろ…約110値 きいろ・・・・・約130値 ●取扱説明書(本書)

●5mm球ビーズ○

し ろ……約130値 ピンク……約90億 く ろ……約60値 あ か……約90値 あ お……約90億 あ か・・・・・約90億 みどり……約90億 きいろ・・・・・約100億 オレンジ・・・約110億

●キラキラビーズ○

対象年齢6歳以上」※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。



⚠ 耳に入れる事故に注意

●ビーズを絶対に耳に入れないで ください。万一、耳に入れた 場合には直ちに医師に相談 してください。

エボック社では製品の成分等、その安全性につきましては万 品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤 耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご ください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず等 医節に相談していただくとともに、私どのお客様サー センター(「Fel.029-862-5789)までご連絡ください。ま 私どものホームページでも情報を提供いたしております。

- ●派を従うので、濡れてもよい場所で藍んで ください。
- ■濡れている場所や、濡れた手で遊ばないで ください。
- ●汚れてもよい脈襞で遊んでください。

⚠ 警告(けいこく)

保護者の芳へ必ずお読み下さい。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険があります ので、3学未満のお字様には絶対に与えないでく ださい。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを買、 算、首などに入れないように注意してください。方 一、、、、算、首などに入ってしまった場合は無理に 取ろうとせずに、医師に相談してください。

●ビーズや作品は白の中には絶対に入れないでください。方一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、 医師に相談してください。

⚠ 注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。

- ●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。 皮膚に異常を感じた時は使用を単止し医師に相談 してください。
- ●ビーズをさわった手で自をこすったりしないでください。 ●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や箙に 付いた時は、水で洗い流してください。
- ●透明袋は補包材ですので、開封後はすぐに捨て てください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったり しないでください。

使用上の注意

- ●破損・変形の原茵になりますので、テーブル、パレット、 ケース、きりふき、アクアビーズアートペンや作品には無理 な光を加えないでください。
- ●ビーズは竹്薫のテーブルの土で使用してください。
- ●傾斜のない平らなところで遊んでください。
- ケースからテーブルやパレットを好すときは、ビーズがこぼ れないように発意してください。
- 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に発意し てください》
- ●ビーズを、衣類、じゅうたん、家臭、黛などにつけないように ご意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合が あります
- 氷を使用しますので、 ※がこぼれても良い場所で遊んでく

- ださい。また遊んだ後は、タオルなどで半分に拭き取ってく
- ●ビーズの変形の原因になりますので、ビーズを水に濃らし たり、濡れた手でさわったりしないでください。
- •嵩温・多湿の場所や置射日光が当たる場所での使用や 保管は行わないでください。
- ●出来上がった作品は水溶性です。濡れた手でさわったり、 洋をかいた肌にふれたり、繭に濡らしたりしないでください。 ビーズが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- ●ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合がありま す。ビーズや作品は置射日光を避け、できる顔り光の当た らない場所に保管してください。
- ●汚れても良い脱装で遊んでください。

一お客様へ一 この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにもり多少性旅が異なる製品がございますが、ご子承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。 〒300-4193 茨城県上浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789 (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。) [電話受付時間]月~金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時~12時、13時~

©2013 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA 発売元


EPOCH 会社 エバック社 東京都台東区駒形2-2-2

じゅんび



ビーズをパレットに入れます

テーブルをケースからはずし、パレットにビーズを入れます。 1つのへこみに約80個のビーズが入ります。



きりふきに水を入れます


- 図のようにキャップを
 してはずし、
 がを
 入れます。
- ② 氷を入れたら、キャップをしめて、「きりふき」の図の部分をすばやく 数節にぎって、氷が出ることをたしかめてください。 ※水がかかってもかまわないところで行ってください。





アクアビーズアートペンのつかいかた

アクアビーズアートペンでビーズをおすようにして、 ビーズをペンの先に入れます。





※テーブルにならべたビーズを取る時は、 ペタペタペン(別売り)が便利です。



テーブルの満はしでは、ハート形やリング形の作品も作れるよ! あまったビーズで作ってみてね!

上手につくるには…

がはたっぷり がけてね! 図のように作品学体に永をかけてください。

★がたりない!

ーズの裳蕾にしか ビーズの表面にした 水がかかっていないと ビーズがくっつきません。



() ちょうどよい!

ビーズとビーズが しっかりくっつきます!

かわいてから 水をかけたら、かならず1時間以上さわらずにかわかしてください! 完全にかわいてから、ゆっくりはがしましょう。

はがすときに作品がこわれそうになったら・・・

ムリにはがさないで、こわれそうになった部分に水をかけて、かわくのを待ちます ※こわれてしまった後に水をかけると、ビーズがくっつきにくくなることがあります。

作品がそらない 作品がわいたら、ゆっくりテーブルからはがしてうらがえします。 ようにするには… うらがえした作品に キュニーをジャンニー・・・ 作品を平らな所におき、光に雑誌などの平らな輩しをのせます。




作品がこわれた ときは…

ーブルの≟で、こわれた蔀券どうしをつけて淤をかけてください。 作品がそっている時は、雑誌などのやらな輩しをのせて、挙らに 置してから行ってください。

00000000000 あそびおわったら…

- ○テーブルを並でよく洗ってください。
- よくかわかしてからケースにセットしてください。 ●きりふきの中の水をすて、かわかしてからしまってください。
- 溶けたビーズが手についた らは、手をよく洗ってください。
- ○下側のケースには、ペンやイラストシートなどがしまえます。



◯ 作った作品は水に濡らしたり、濡れた主でさわったりしないでください。

.00000000000000000

手にくっついたり、こわれる場合があります。 ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。 首射日光をさけ、 できる魔り光の当たらないところに保管してください。